



DIMENSIONI DI IMBALLO
1065 X 625 X 680



VASCA DI LAVAGGIO WASHING TANK

**VASCA DI LAVAGGIO (CAPACITA' 40 l)
MONTATA SU SERBATOIO CARRELLATO
DA 80 l. DOTATO DI INDICATORE DI
LIVELLO. E' ADATTA AL LAVAGGIO RA-
PIDO DI PICCOLE PARTI MECCANICHE.**

**DEGREASER CLEANING TANK (CAPACI-
TY 40 l) MOUNTED ON 80 l WHEELED RE-
SERVOIR, EQUIPPED WITH LEVEL GAU-
GE, SUITABLE TO CLEAN SMALL MO-
TORS PIECES AND MECHANICAL PARTS.**



**STAINLESS STEEL AISI 304
ACCIAIO INOX AISI 304**

VASCA DI LAVAGGIO

La vasca viene fornita completamente assemblata e pronta all'uso.

Togliere con cura la vasca dall'imballo e controllare che non ci siano delle rotture causate dal trasporto.

A - Messa in funzione.

- 1 - Chiudere il rubinetto (1)
- 2 - Aprire il rubinetto (2) per travasare il liquido dalla vasca al serbatoio (9)
- 3 - Versare nella vasca (15) (capacità 40 litri) 60 litri di liquido che verranno incamerati nel serbatoio sottostante. Vedere indicatore di livello del serbatoio (24) Ruotare in senso antiorario il pomellino della valvola (16) per agevolare il flusso del liquido nel serbatoio.

B - Lavaggio con pennello

- 1 - Chiudere la valvola a sfera (2) ed il rubinetto (18)
- 2 - Collegare aria compressa all'attacco (20)
- 3 - Sollevare e ruotare gradualmente in senso orario l'impugnatura (22) del regolatore di pressione ad ottenere una pressione di 0,5 max. 1 bar leggibile sul manometro (19). Premere ed abbassare poi l'impugnatura (22) Il sistema è fornito di una valvola di sicurezza (17) tarata a 2 bar.
- 4 - Aprire lentamente il rubinetto (18) ed il liquido uscirà dal pennello (13). Per regolare il flusso desiderato di uscita liquido dal pennello, agire sul rubinetto (18) e sul regolatore di pressione (22)

C - Deflusso del liquido dalla vasca al serbatoio

- Tenere il coperchio (5) abbassato per evitare eventuali getti di liquido
- 2 - Ruotare in senso antiorario la manopola (22) del regolatore di pressione fino a fermare l'entrata dell'aria.
 - 3 - Ruotare il pomellino della valvola (16) in senso antiorario per eliminare l'eventuale pressione all'interno del serbatoio e velocizzare l'operazione
 - 4 - Una volta accertato che non c'è più pressione all'interno del serbatoio (il manometro 19 dev'essere a zero), aprire la valvola (2) ed il liquido defluirà rapidamente


D Utilizzo della vasca con pezzi in immersione

- 1 - Inserire i pezzi da lavare nella vasca (15)
- 2 - Chiudere il coperchio (5)
- 3 - Aprire la valvola (2)
- 4 - Collegare all'attacco (20) l'aria compressa.

- 5 - Sollevare e ruotare gradualmente in senso orario la manopola (22) del regolatore di pressione, fino ad ottenere una pressione di 0,5 max. 1 bar, leggibile sul manometro (19). Il sistema è fornito di una valvola di sicurezza (17) tarata a 2 bar.
- 6 - Il liquido salirà attraverso il tubo (23) fino a riempire la vasca per 2/3. Il movimento continuo del liquido permetterà un lavaggio più facile dei pezzi in immersione. Terminata questa operazione, far defluire il liquido nel serbatoio (9) come descritto al punto C.

ATTENZIONE !!! Non utilizzare liquidi di lavaggio infiammabili o corrosivi o quelli che possono liberare in atmosfera vapori tossici o nocivi. Utilizzare solo liquidi specifici per il lavaggio di parti meccaniche dichiarati tali dal fabbricante e da utilizzarsi solo secondo le prescrizioni da esso fornite.

Utilizzare sempre guanti ed occhiali o altre protezioni ritenute utili all'uso.




WASHING TANK.

The washing tank is supplied completely assembled and ready to use.

Remove the washing tank from the packing box and check if there are damages due to the transport.

A - Setting at work

- 1 - Close the tap (1)
- 2 - Open the ball valve (2) in order to transfer the washing liquid from the tank to the reservoir.
- 3 - Pour in the tank (15) (capacity 40 liters), 60 liters of liquid which will flow into the reservoir. (See the level gauge (24) located on the right side of the reservoir)
- 4 - In order to fasten the flow of the liquid, turn anticlockwise the knob of the valve (16)



B - Brush washing

- 1 - Close the ball valve (2) and (18)
- 2 - Connect compressed air to the air connection (20)
- 3 - Lift up and turn gradually clockwise the knob (22) of the pressure regulator in order to obtain a pressure of 0.5 max 1 bar on the gauge (19). The system is equipped with a safety valve calibrated at 2 bar.
- 4 - Open slowly the ball valve (18) and the liquid will flow from the brush (13). To adjust the flow of the brush, act on the knob (22) of the pressure regulator,

C - Transfer of the liquid from the tank to the reservoir

- 1 - Keep the cover (5) closed.
- 2 - Turn anticlockwise the knob (22) of the pressure regulator till to stop the air flow.
- 3 - Turn clockwise the knob of valve (16) in order to avoid possible pressure inside the reservoir.
- 4 - When there is no more pressure inside the reservoir (the gauge 19 must indicate zero), open the ball valve (2) and the liquid will flow into the reservoir.

D - Washing trough dipping

- 1 - Position the pieces to be washed into the tank (15)
- 2 - Close the cover (5)
- 3 - Open the ball valve (2)
- 4 - Connect the compressed air to the connection (20)
- 5 - Turn gradually anticlockwise the knob (22) of the pressure regulator to obtain a pressure of 0.5 - max 1 bar - readable on the gauge (19). The system is equipped with a safety valve calibrated at 2 bar.
- 6 - The liquid through the tube (23) will fill the tank up to 2/3 of its capacity. The continuous movement of the liquid will facilitate the washing of the pieces. After this operation, transfer the washing liquid into the reservoir as indicated on C.

WARNING !!! Inflammable or corrosive products or products which give off toxic and noxious vapours are not allowed. Use only chemical products suitable to wash mechanical parts. These products must be manufactured according to the safety standards and used according to the instructions given by the producer. Glasses and gloves must be used